

Leitfaden zur Reinigung Ihres Kartenlesegeräts

Bitten Sie Ihre Kunden, wo immer möglich kontaktlos zu bezahlen. Hierdurch wird der physische Kontakt mit dem Lesegerät auf ein Minimum reduziert. Trotzdem sollten Terminals regelmäßig und sorgfältig gereinigt werden.

Vor der Reinigung sollten Sie:



Schützende
Einmalhandschuhe
tragen

Empfohlene Reinigungs- und Desinfektionsmittel:



Zur Reinigung:
Wasser mit Seife
oder Spülmittel



Zur Desinfektion:
Reinigungslösungen
auf Alkoholbasis oder
Alkohol mit einer
Konzentration
von ca. 70%

Richtig reinigen und desinfizieren:



Verwenden Sie ein
sauberes, fusselfreies Tuch.
Nie direkt auf Tastatur
oder Display auftragen,
um Beschädigungen
zu vermeiden



Mit einem leicht feuchten
Tuch können Sie Ihr Gerät
gründlich reinigen oder
desinfizieren. Gehen sie
sparsam mit Flüssigkeit
um, da sie in das Gerät
eindringen und Schäden
verursachen könnte